



## Mejores prácticas de gestión

### Para restaurantes y servicios de manejo de alimentos

#### Deshacerse de la grasa y aceite de forma segura

Mantener, bomba y usar trampas de grasa e interceptores con regularidad para evitar desbordamientos. Mantener contenedores de grasa cubierta y contenido. Recicla la grasa y el aceite. Reducir la cantidad de grasa, lavado por el desagüe por rascado de las bandejas, parrillas y sartenes en una lata de grasa. No vierta la grasa y aceite en fregaderos, desagües de piso, estacionamiento lotes o calles. Para la eliminación de grasa de desecho, de búsqueda para la "limpieza de trampa de grasa" en línea.

#### Limpiar derrames

Para pequeños derrames o goteo, ponga material absorbente como gatos en el derrame para contenerla. Barrer el absorbente usado, colocar en una bolsa segura y deposite en un basurero seguro. Para grandes derrames que podrían llegar a Bocas de tormenta, llamada 719-385-5980. Si un derrame amenaza la salud pública, llame al 911. Si un derrame es demasiado grande para limpiar con gatos llame a una compañía de limpieza ambiental profesionalmente limpiar el derrame.

#### Mantener a contenedores de basura

Mantener basura basurero las tapas cerraron para mantener la lluvia y los roedores fuera y para prevenir el vertido ilegal. Mantener basura se acumule alrededor de muelles proporcionando recipientes de basura y alentar a los empleados a utilizarlos. No tire nunca líquidos en el contenedor de basura. Comprobar si hay fugas de forma regular y han reemplazado a contenedores cuando sea necesario.

## Energía lavado

### Descripción

Aguas residuales de lavado de potencia no debe entrar en el sistema de alcantarillado y deben desecharse de manera correcta. Energía lavado combinado con aguas residuales adecuado puede prevenir o reducir las partículas de sedimento de grano fino, anticongelante, aceite, pintura o basura contaminen aguas pluviales.

Cuando se contratan servicios, este procedimiento escrito debe proporcionarse al contratista por lo que tienen los procedimientos operacionales apropiados. Además, el contrato debe especificar que el contratista es responsable de acatar todos los códigos municipales, estatales y federales, leyes y reglamentos.



## Procedimientos

### General

- Usa métodos secos para la superficie de limpieza previa, como absorbente en manchas de aceite pequeño y barrido de basura, residuos, suciedad y utiliza el absorbente antes del lavado del poder.
- Minimizar la cantidad de agua utilizada en actividades de lavado de marcha.
- Evite usar productos de limpieza que contienen sustancias peligrosas (p. ej., ácido fluorhídrico, ácido muriático, hidróxido de sodio, cloro) que pueden convertir aguas residuales en residuos peligrosos.

### Colección de aguas residuales

- Identificar la ubicación de los drenajes en el área y lugar protección de entrada o desagüe cubre en todas las localidades, según sea necesario.
- Alta y baja localizar puntos sobre la propiedad para determinar el área donde las aguas residuales se se combinaron para la colección.
- Equipo para contener y recoger las aguas residuales generadas por el lavado de potencia incluye: bombas de vacío, auges, bermas, áreas de contención portable, tormenta ponderada desagüe cubiertas, tapones inflables de plomero, separadores de aceite y de agua, depósitos de retención, bombas portátiles, las mangueras y almohadillas absorbentes.
- Evitar mezclar las aguas residuales no peligrosas con aguas residuales que contienen sustancias peligrosas o niveles peligrosos de contaminantes. Mezcla de estos residuos puede aumentar el volumen característico o total de residuos, en disposición más caro y los requisitos reglamentarios adicionales.
- Coloque un tapete absorbente de aceite o cojín encima de recogida de aguas residuales para ayudar a reducir la cantidad de aceite que se volverán a depositar en la superficie de la zona de recogida.
- Las aguas residuales pueden ser filtradas a través de un auge del absorbente de aceite o aceite/separador de agua y un filtro para disminuir la concentración de aceite en el líquido y la cantidad de sólidos en las aguas residuales.
- Una vez que se ha recogido las aguas residuales, sólidos visibles restantes en la zona de recogida después de habrán evaporado los líquidos se barrió y deben correctamente para evitar descargas futuras para el sistema de alcantarillado.

### Disposición de aguas residuales

- No se deshaga de poder lavar las aguas residuales en el sistema de alcantarillado.
- Aguas residuales de lavado de energía pueden ser eliminadas en un interior drenaje conectado al sistema de alcantarillado sanitario con el permiso de la planta de tratamiento de aguas residuales (pueden requerir un permiso) y el propietario de la instalación donde se realiza el trabajo. Recogida aguas residuales también pueden ser descargada al sistema de alcantarillado sanitario en de la lavadora negocio con el



permiso de la planta de tratamiento de aguas residuales, o pueden tomarse directamente a una planta de tratamiento de aguas residuales.

- No retire las tapas de alcantarillado de aguas residuales al sistema de alcantarillado sanitario sin autorización previa.
- Alimentación lavado de las aguas residuales puede descargarse para zonas ajardinadas si no es perjudicial para la vegetación, hay no hay encharcamiento y hay no hay escurrimiento del sitio para el sistema de alcantarillado.

Reportar derrames y vertidos a la línea directa de derrames:  
719-491-6096